

MULTITEL PAGLIERO S.P.A.
Capitale sociale 5.000.000 € i.v.
CF e P.IVA IT00185720042
Reg. Impr. Monza e Brianza 00185720042
REA MB-869555

Direzione e amministrazione:
Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) ITALIA
Tel. 0175255211
Fax 0175255255

Filiali:
C.so Piemonte, 54
10099 S.MAURO T.SE (TO)
Tel. 0112236792
Fax 0112236761

Via dell'Offelera, 106
20861 BRUGHERIO (MB)
Tel. 039883393-4
Fax 0392872140

Spett. Ditta Marzocchi Giacomo & C. s.n.c.
Via Panigale, 39
40132 Bologna (BO)

Manta 14/11/2019

Oggetto: Integrazione a "Istruzioni di Uso e Avvertenza" MULTITEL MX250 #22049

Gentile Cliente,

a completamento della documentazione riferita alla piattaforma di lavoro elevabile in oggetto vi preghiamo di inserire la pagina allegata alla presente al rispettivo "Manuale di uso e manutenzione".

Tale modifica, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Organismo Notificato che ha in carico il fascicolo di omologazione della macchina, permette di effettuare accessi al cestello porta operatore a livelli differenti dalla posizione di riposo e da terra sempre che sia da voi prevista un'apposita procedura di sicurezza per lo sbarco in quota e siano rispettate tutti gli altri obblighi evidenziati nella pagina qui allegata.

Per rendere operativa tale modifica prego aggiungere la presente lettera di trasmissione e il suo allegato al manuale in vostro possesso, avendo cura di barrare il sesto punto dell'elenco al capitolo "3.11 – Divieti" a pagina 24 e facendo un richiamo all'allegato aggiunto.



- ♦ assicurarsi sempre che le parti su cui si interviene non siano sotto tensione;
- ♦ se l'intervento in quota è al chiuso: far fuoriuscire i gas di scarico dai locali in cui si opera e, se necessario, utilizzare respiratori e mascherina.

3.11. DIVIETI

In particolare i lavoratori non devono:

- ♦ rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- ♦ compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- ♦ indossare bracciali, anelli o catenine che possono ciondolare ed essere trascinati da organi in movimento creando pericolo per l'operatore;
- ♦ modificare gli allacciamenti elettrici per escludere le sicurezze interne;
- ♦ sovraccaricare il cesto oltre la portata consentita (considerando sia le persone che gli attrezzi ed i materiali);
- ~~♦ salire o scendere dal cesto in posizioni diverse da quella di trasporto o dal terreno adiacente al carro;~~
- ♦ caricare o scaricare materiale quando il cesto è elevato o se il materiale non è inerente al lavoro che si sta svolgendo;

**VEDI ALLEGATO
AL MANUALE**

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo

Distinti saluti



MULTITEL
MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

MODIFICA ALL'USO PREVISTO DELLA MACCHINA MULTITEL SBARCO E RIENTRO DAL CESTO IN QUOTA

Il presente documento vi viene inviato a modifica del manuale d'uso della vostra macchina Multitel.
Si prega di allegarlo al manuale d'uso in modo da rendere effettiva la variazione prevista.

INTEGRAZIONE ALL'USO PREVISTO

L'uscita e il rientro dal cesto a livelli diversi dal terreno non sono espressamente vietati, ma è essenziale che prima di effettuare tale manovra venga redatta dal responsabile della sicurezza del luogo di lavoro una specifica valutazione dei rischi e una conseguente procedura esecutiva che tenga conto come minimo dei seguenti fattori:

- ◆ Entità dello spostamento dovuto alla discesa prevista dalla procedura suddetta.
- ◆ Modalità e tempi di trasferimento del lavoratore dal cesto alla zona di lavoro.
- ◆ Rischi di caduta di persone durante il trasferimento dal cesto al luogo di lavoro in quota.
- ◆ Rischi derivanti dalla caduta di attrezzature e/o materiali durante il trasferimento della persona dal cesto al luogo di lavoro in quota.
- ◆ Le limitazioni di carico del cesto;
- ◆ Le segnalazioni di allarme della macchina (limitatore di carico / momento / eventuali sensori di prossimità).
- ◆ I limiti e i divieti di utilizzo della macchina comunque presenti a manuale di uso;
- ◆ La disponibilità e l'effettivo utilizzo di un numero sufficiente di Dispositivi di Protezione Individuali per ogni persona trasportata;

ATTENZIONE!



Come prescritto dalla norma, gli agganci di cui è provvisto il cesto sono progettati come sistemi di ritenuta. Non possono sopportare la tensione generata dalla caduta fuori dal cesto e quindi è obbligatorio utilizzare cordini di posizionamento che impediscano la fuoriuscita dell'operatore dal cesto.

ATTENZIONE!



La macchina non riceve informazioni dall'ambiente circostante è totale responsabilità del manovratore posizionare il cesto secondo quanto previsto dalla procedura suddetta!

ATTENZIONE!



Durante la manovra di sbarco o reimbarco occorre evitare il contatto tra le parti della macchina e l'ambiente circostante onde evitare danni alla piattaforma o alla struttura in quota!

IMPORTANTE!



É assolutamente vietato reimbarcare persone o materiali differenti da quelli sbarcati in precedenza.
La procedura a carico dell'utilizzatore deve tassativamente prevedere questo divieto!

In caso di dubbi o perplessità durante l'analisi dei rischi o la redazione della procedura contattare la **MULTITEL PAGLIERO S.p.A.** all'indirizzo e-mail sav@pagliero.com.